











舞台として使用

手摺

手摺



80 cm 以上

60 cm 以上

37 cm 以上

80 cm 以上

階段

42 cm 以上

物入れ

主幹盤・調光器盤